


1 HIGIENE DEL LUGAR INICIAL

Realice limpieza del área y equipo que utiliza para el proceso de llenado, utilizando desinfectante sin olor o agua con cloro.



2 LIMPIEZA DEL OPERADOR


Lávese las manos con jabón hasta la altura del codo, enjuáguese con abundante agua y séquese con una toalla limpia.



3 VESTIMENTA AUTORIZADA

Antes de dar inicio al llenado de garrafones debe portar obligatoriamente:

- 1- Bata blanca
- 2- Botas de hule blancas
- 3- Redecilla
- 4- Guantes de hule
- 5- Tapa boca



4 DESINFECTAR TAPAS

Debe colocar las tapas a utilizar 10 minutos dentro de un recipiente azul.

COMPOSICIÓN AUTORIZADA
1 Galón de agua = 3 gotas de líquido desinfectante especial



5- LAVADO DE GARRAFONES

CON UTENSILIOS Y PRODUCTOS AUTORIZADOS REALICE:

- 1- Dentro de recipiente ROJO por galón de agua = 2 tapones de desinfectante especial.
- 2- Lado externo; restriegue bien el recipiente con desinfectante sin olor y esponja especial y enjuague con abundante agua.
- 3- Lado interno: Restriegue bien con gusano, utilice desinfectante sin olor y enjuague con abundante agua.
- 4- Supervise que no hayan quedado residuos de jabón.



6- SECADO DE GARRAFÓN

- 1- Con un paño limpio realice secado de garrafón.
- 2- Colóquelo hacia abajo y sacúdalo unos segundos para lograr retirar restos de agua.



7- LLENADO DE GARRAFONES

- 1- Coloque la boquilla del garrafón bajo la salida de agua purificada.
- 2- Presione el botón de llenado y espere que el agua llegue al borde de la boquilla y retire.



8- SELLADO DE GARRAFÓN

- 1- Tome con pinzas la tapa esterilizada.
- 2- Colóquela sobre la boquilla del garrafón.
- 3- Asegure con martillo de Hule.
- 4- Seque el agua que se pudo derramar sobre el garrafón durante el tapado.



9- ALMACENAJE DE GARRAFÓN

- 1- Coloque el garrafón lleno y sellado en la estantería instalada.



10- HIGIENE DEL LUGAR FINAL

- 1- Realice limpieza de todos los equipos utilizados.
- 2- Colóquelos en las áreas autorizadas de almacenaje
- 3- Supervise que toda el área quede en perfecto orden y lista para iniciar una próxima labor.

